

よくあるご質問 (FAQ)

製品	こんな時は	こんなこと考えられます	処置
SD160 SD260 SD360 CD800 CE870	E102 (プリンタ内カードジャム、又はフリッパーホームエラー) E105 (磁気エラー) E107 (磁気エラー/リードマッチ時) E127 (インターステージ内フリッパー部カードジャム) E137 (インターステージ内フリッパー部カードジャム/リトライオーバー) E139 (プリンタフリッパーからインターステージ間カードジャム)	搬送ローラ、磁気ヘッドの汚れ、摩耗	操作パネルからクリーニングカードを実行して、搬送ローラ、磁気ヘッドの清掃を行ってください。 ユーザーズガイドの「クリーニングカードを実行する」を参照してください。 注意点：クリーニングカードは、アルコールの湿式タイプですので実行直前に開封してください。乾くまで複数回の実行が効果的です。
	E106 磁気ストライプデータが見つからない	①カード券面セットミス ②プリンタの磁気設定不具合	カードの向きが正しくセットされていることを確認してください。
	E109	①プリントリボン切断 ②プリントリボンが無くなっている ③プリントリボンセットミス ④プリントリボンカートリッジの回転検知磁石の脱落 ⑤プリントリボンカートリッジのスピンドル内スプリング不具合 ⑥プリントリボンモータのギアのずれ、不具合	プリントリボンが正しく取り付けられていることを確認してください。 エラーが解決されない時は、いったんリボンカートリッジからリボンを外して、再セットしてください。