

Guía de instalación rápida de la impresora de tarjetas Sigma DS3







No continúe desembalando esta caja hasta que haya leído las instrucciones.




Lea y siga las instrucciones para configurar la impresora Sigma.







- 1 Fuente de alimentación
- 2 Cable de alimentación
- 3 Unidad flash USB
- 4 Cable USB
- 5 Hisopos de limpieza
- 6 Claves




Las teclas desbloquean la impresora y la tolva de entrada












Consulte las instrucciones del kit de actualización para cada módulo adicional que planee agregar a la impresora.





Si planea conectar la impresora mediante el cable USB (4), no conecte el cable hasta que se le indique en el instalador rápido.





Inserte la unidad flash USB en la PC e inicie el instalador rápido.





Conéctese a Internet y descargue el instalador rápido.

https://www.entrust.com/sigma/printer-support/ds3/driver